




WEDICO-models®
BAUANLEITUNG
Luftfilter
für Frontlenker-Zugmaschinen
Art.-Nr. 428-W



WEDICO-models®
ASSEMBLY INSTRUCTION
Air Filter
for semi-trailer tractors
Art.-No. 428-W



Montage

Schieben Sie die Lüftungsgitter **490** in das Luftfilterteil **489** und befestigen daran das Luftfilterteil **488** mit der Schraube **114**.

Stecken Sie die so montierten Oberteile in den oberen Anschraubpunkt der beiden Unterteile **486** und **487** und befestigen dann die komplette Einheit mit zwei Schrauben **2** an der Rückwand.

Beim VOLVO Fahrerhaus sind die erforderlichen Bohrungen in der Fahrerhaus-Rückwand schon vorhanden. Für das Volvo-Globetrotter Fahrerhaus liegen zwei Verlängerungsteile **491** und **492** bei, die mit der Schraube **21** miteinander verbunden und zwischen Ober- und Unterteil des Luftfilters eingesetzt werden.

Für Mercedes und Freightliner Fahrerhäuser finden Sie eine Bohrschablone zur Anbringung der Befestigungslöcher auf der Rückseite.

Assembly

Slide the ventilation grid **490** into the air-filter part **489** and attach to it the air-filter part **488**, using screw **114**.

Now connect both lower parts **486** and **487**; insert the preassembled upper parts into the upper screw point on the lower parts and use two screws **2** to secure the entire unit to the rear panel.

For Volvo-Globetrotter cabs insert the extension unit between upper and lower air-filter parts.

Where on Volvo cabs the mounting holes for the air-filter already exist, on Mercedes and Freightliner cabs the holes are to be drilled using the drilling template.

Stückliste der Packung:

Anz.	Nr.	Bauteil	EDV-Nr.
2	2	Schraube M3 x 8	20018
1	21	Blechschaube 2,2 x 4,5	20052
1	114	Schraube M2 x 6	21268
1	486	Luftfilter, innen unten	24294
1	487	Luftfilter, außen unten	24293
1	488	Luftfilter, außen oben	24295
1	489	Luftfilter, innen oben	24296
2	490	Lüftungsgitter Luftfilter	24299
1	491	Verlängerung für Globetrotter, innen	24298
1	492	Verlängerung für Globetrotter, außen	24297

bei Ersatzteilbestellung bitte EDV-Nr. angeben

Parts list of the package:

Qty.	No.	Assembly part	EDP-No.
2	2	Screw M3 x 8	20018
1	21	Tapping screw 2.2 x 4.5	20052
1	114	Screw M2 x 6	21268
1	486	Air filter, inside bottom	24294
1	487	Air filter, outside bottom	24293
1	488	Air filter, outside top	24295
1	489	Air filter, inside top	24296
2	490	Ventilation grid for air filter	24299
1	491	Extension for Globetrotter, inside	24298
1	492	Extension for Globetrotter, outside	24297

please use EDP-number when ordering spare parts